



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# VITRINA METÁLICA PARA LIBROS

Marca : JEDISSA  
Proc. : NACIONAL  
Cod. : M-11

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Estructura fabricado en metal con plancha de 0.8mm de espesor.
- Con patas perfiladas fabricadas de plancha de metal de 1.2 y 1.5mm de espesor, con patines reguladores de altura fabricado con plástico PVC.
- Dos (02) puertas superiores corredizas con perfiles de aluminio y vidrio de 4mm de espesor (cerradura de presión).
- Dos (02) puertas inferiores metálicas con tiradores tipo asa cromada y bisagras con sistema pivot que facilita su instalación.
- Tres (03) repisas metálicas de altura regulable debidamente reforzada con omegas. Se instalará dos (02) repisas en la parte superior y una (01) en la inferior.

## DIMENSIONES:

Largo total : 800mm  
Profundidad total : 300mm  
Altura total : 1980mm

## TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES:

- Consiste en desengrase, doble enjuague y zirconización (Moderno proceso que apuesta por el bienestar y cuidado ambiental por medio del uso del nano cerámico, Zirconio); lo cual previene y protege las planchas y/o tubos contra la corrosión externa e interna, producida por la agresividad de la humedad del ambiente.

- Acabado con pintura de color Marfil, en polvo electrostático híbrido (poliéster epoxy), aplicado sin solventes (Ecológico), curado en horno a temperatura promedio de 200°C.



IMAGEN REFERENCIAL